

How to update my Iridium Keyboard

copy the file [iridium-keyboard.update.bin](#) into the main directory of a USB drive. The drive doesn't have to have any special certifications. [Use FAT or EX FAT format](#). You will need less than 20 MB of free space on the drive.

Connect the USB drive to the controller port on your Iridium keyboard.

Press [Global/System/Update](#) and select the [iridium-keyboard.update.bin](#) file. Iridium KB now processes the update automatically. During the process, do not touch any of the controls on the device, do not send MIDI towards Iridium and most important, do not switch off the device and do not cut the power. The whole process takes less than a minute.

After the firmware update, it may be necessary to recalibrate the pitchbend and modwheel. > **Global/System/Calibrate**

Wie führe ich ein OS Update am Iridium Keyboard durch

kopiere die Datei [iridium-keyboard.update.bin](#) in das Hauptverzeichnis eines USB-Sticks oder einer USB-Festsplatte. Der Datenträger braucht keine bestimmte Spezifikation zu haben, sollte aber [FAT oder EX-FAT](#) formatiert sein. Es werden weniger als 20MB freier Speicherplatz auf dem Datenträger benötigt.

Verbinde das USB-Gerät mit dem Controller-Anschluss deines Iridium Keyboard.

Gehe auf [Global/System/Update](#) und wähle die [iridium-keyboard.update.bin](#) Datei aus. Iridium beginnt nun selbstständig mit dem Update. Währenddessen bitte keine Bedienelemente betätigen, kein MIDI ans Gerät senden und auf keinen Fall das Gerät ausschalten oder die Stromzufuhr unterbrechen. Die gesamte Prozedur dauert üblicherweise weniger als eine Minute.

Nach dem Firmwareupdate ist es gegebenenfalls notwendig, Pitchbend und Modwheel neu zu kalibrieren. > **Global/System/Calibrate**